

USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKÓW DIP-SWITCH W NOWEJ CENTRALI BCU1 DO SZLABANÓW M/L BAR

Tabela 5

WYBÓR RODZAJU BARIERY					
Znaczenie konfiguracji	Konfiguracja				
	Prze- łącznik Dip 1	Prze- łącznik Dip 2	Prze- łącznik Dip 3	Prze- łącznik Dip 4	Prze- łącznik Dip 5
Konfiguracja niedozwolona	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Montaż M3BAR	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
Montaż M5BAR	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Montaż M7BAR	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Montaż L9BAR	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
Konfiguracja niedozwolona	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

