





Canada: IC	Usa:
Eu: CE 0682	FC

Nice SpA Oderzo TV Italia Tel. +39.0422.85.38.38	Nice España Madrid Tel. +34.9.116.16.33.00
Nice in Italy	Nice España Barcelona Tel. +34.9.335.888.34.20
Nice Padova Sarmeola di Rubano PD Italia Tel. +39.049.89.78.93.2	Nice Polonia Pruszków Tel. +48.22.728.33.22
Nice Roma Roma Italia Tel. +39.06.72.67.17.61	Nice Belgium Leuven (Herveleef) Tel. +32.(0)16.28.69.00
Nice in the World	Nice UK Chersterfield Tel. +44.87.07.55.30.10
Nice France Burechely Tel. +33.(0)1.30.33.95.95	Nice Romania Cluj Napoca Tel. +40.264.45.31.27
Nice Rhône-Alpes Decines Charpieu France Tel. +33.(0)4.78.26.56.53	Nice Deutschland Gelnhausen/Haller Tel. +49.60.51.91.52.0
Nice France Sud Autagne France Tel. +33.(0)4.42.62.42.52	Nice China Shanghai Tel. +86.21.575.701.46 +86.21.575.701.48

- Nice Gate** is the doors and gate automation division of Nice.
- Nice Screen** is the rolling shutters and awnings automation division of Nice.



PRODUCT DESCRIPTION

The transmitter that you have purchased belongs to the FLO line of Nice S.p.a. The transmitters of this line are exclusively destined for the control of automation systems such as opening devices for doors, gates and roller shutters etc., **other uses are considered improper!** This line is made up of two product types: **Fior** with programmable codes and **FiorR** with variable codes (rolling-code). Each type has 1, 2 and 4 channel models and each model must be associated to a specific Receiver in order to function (see the Nice S.p.a. product catalogue for compatibility). In particular, the FLO2R-M and FLO4R-M models can also function with the Nice "Mom" proximity reader.

"FLO" LINE MODELS

- EU and CH versions: FLO1, FLO2, FLO4, FLO2R-M, FLO4R-M, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1R-SC, FLO2R-SC, FLO4R-SC.
- USA (FCC Part 15) and Canadian (RSS210) versions: FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U.

PROGRAMMING

First check that the transmitter is operating by pressing one of its keys and check that the Led flashes at the same time (= transmission performed).

- The "Fior" type transmitters are programmed by setting the same On and Off combination that is on the receiver with the DIP-switch (Fig. C).
- The "Fior-R" type receivers can be programmed in different ways based on the possibilities offered by the associated receiver. Therefore, program your transmitter by carefully following the instructions contained in your Receiver manual. This manual is also available on the www.niceforyou.com web site.

REPLACEMENT OF THE BATTERIES

The range of the transmitter and the brightness of the Led are reduced when the battery is flat. The normal function is re-established when the flat battery is replaced, making sure that the poles are respected (Fig. A, B). **Warning:** the flat batteries contain polluting substances and must NOT be discarded along with household waste (Fig. D). They must be disposed of using the "separated collection" methods foreseen by local laws and regulations.

CONFORMITY DECLARATION

NOTE: The content of the present declaration corresponds to the latest version, - before the printing, of the document registered at the head offices of Nice S.p.a. The original text of this manual has been readapted for publishing reasons.

Nice S.p.a. - via Pezza Alta, 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italy, declares that all products of the FLO line (see abbreviations illustrated in the "FLO line models") conform to the essential requirements specified in the R&TTE 1999/5/CE Directive for the use the devices have been manufactured for. The products are in Class 1.

Oderzo, 12th October 2005 (Administrator delegato) **Lauro Buoro**

IMPORTANT: For the products FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U (code for USA, FCC ID - PML Canada: IC - 61404-433FRS), to read the following declaration.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications made to this device without the express permission of the manufacturer may void the user's authority to operate this device.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Frequency: 433.92 MHz (± 100 KHz)
- Power supply: 12V DC, with 23A type battery
- Battery life: approximately 1 year (with 10 transmissions per day)
- Range: approximately 100 ± 200 m outside and up to 35 m inside
- Radio coding: Fio = 12 bit fixed, Fior = 52 bit rolling code
- Operating temperature: from -20°C to +65°C
- Dimensions/Weight: W. 73 x D. 40 x H. 15 mm / 14g

NOTES: • All the technical characteristics refer to a room temperature of 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. reserves the right to modify their products any time they deem necessary, guaranteeing their functionality and fitness for the intended purposes.

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'émetteur que vous avez acheté fait partie de la ligne FLO de Nice S.p.a. Les émetteurs de cette ligne sont destinés exclusivement à la commande d'automatismes pour l'ouverture de portes, portails, volets, stores et dispositifs similaires ; **les autres utilisations doivent être considérées comme impropres et interdites !** Cette ligne est composée de deux types de produits : **Fior** à codes fixes et **FiorR** à codes variables (à code tournant (rolling-code)). Chaque typologie dispose de modèles à 1, 2, 4 canaux et cada modèle, pour pouvoir fonctionner, doit être associé à un récepteur spécifique (pour la compatibilité, voir le catalogue produits de Nice S.p.a.). En particulier, les modèles FLO2R-M et FLO4R-M peuvent fonctionner également avec le lecteur de proximité "Mom" de Nice.

MODÈLES DE LA LIGNE "FLO"

- Versions pour EU et CH : FLO1, FLO2, FLO4, FLO2R-M, FLO4R-M, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1R-SC, FLO2R-SC, FLO4R-SC.
- Versions pour USA (FCC Part 15) et Canada (RSS210) : FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U.

PROGRAMMATION

Contrôler d'abord le fonctionnement de l'émetteur en appuyant sur l'une de ses touches et en vérifiant que cela provoque le clignotement de la led (= transmission effectuée).

- Les émetteurs type "Fior" se programment en sélectionnant avec le DIP-switch (Fig. C) la même combinaison de On et Off que celle qui est présente sur le récepteur.
- Les émetteurs type "Fior-R" peuvent être programmés de différentes manières, suivant les possibilités offertes par le récepteur. Par conséquent, programmez votre émetteur en suivant attentivement les instructions se trouvant dans la notice technique de votre récepteur. Cette notice est disponible également sur le site internet : www.niceforyou.com.

REPLACEMENT DES PILES

Quand la pile est épuisée, la portée de l'émetteur et la luminosité de la led sont sensiblement réduites. Le fonctionnement régulier est rétabli en remplaçant la pile épuisée, en respectant la polarité (Fig. A, B). **Attention:** les piles contiennent des substances polluantes et NE DOIVENT PAS être mélangées avec les ordures ménagères (Fig. D). Il faut les mettre au rebut en utilisant les méthodes de collecte sélective prévues par les réglementations locales en vigueur.

DECLARATION DE CONFORMITÉ

NOTE: Le contenu de cette déclaration correspond à celui de la dernière version disponible, - avant son impression, de ce document officiel déposé au siège de Nice S.p.a. Dans cette notice, le texte original a été réadapté pour des raisons d'édition.

NICE S.p.a. - via Pezza Alta, 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italia, dichiara che tutti i prodotti della linea FLO (vedere sigle indicate nelle "Modelli della linea FLO") rispondono ai requisiti essenziali della Direttiva R&TTE 1999/5/CE, per l'utilizzazione a laquelle les appareils sont destinés. Les produits sont en Classe 1.

Oderzo, 12 Octobre 2005 (Administrateur délégué) **Lauro Buoro**

IMPORTANT: Pour les produits FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U (code pour les Etats-Unis, identification de FCC - PML433FRS; code pour le Canada: IC - 61404-433FRS), lisez la déclaration suivante.

Ce produit est conforme avec la partie 15 des Règles FCC et avec RSS-210 de l'Industrie Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférence nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable. Toute modification ou changement apporté à ce dispositif sans la permission expresse du fabricant peut invalider l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence: 433.92 MHz (± 100 kHz)
- Alimentation: 12V Vcc; avec pile type 23A
- Durée pile: estimée à 1 an (avec 10 commandes transmises par jour)
- Portée: estimée à 100 ± 200 m à l'extérieur et jusqu'à 35 m à l'intérieur
- Codage radio: Fio = fixe à 12 bits; Fior = code tournant à 52 bits
- Température de fonctionnement: de -20°C à +65°C
- Dimensions / poids: L. 73 x P. 40 x H. 15 mm / 14g

NOTES: • Toutes les caractéristiques techniques indiquées se réfèrent à une température ambiante de 20°C (± 5°C). • NICE S.p.a. se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment si elle le juge nécessaire, garantissant dans tous les cas le même bon fonctionnement et le type d'utilisation prévus.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El transmisor que Ud. ha comprado forma parte de la línea FLO de Nice S.p.a. Los transmisores de esta línea están destinados exclusivamente para accionar automatizaciones para abrir y cerrar puertas, cancelas, persianas, toldos y similares; **¡otros usos son considerados inadecuados y están prohibidos!** Esta línea está formada de dos tipos de productos: **Fior** con códigos fijos y **FiorR** con código variable (a código de enrollado (rolling-code)). Cada tipo dispone de modelos de 1, 2, 4 canales y cada modelo, para poder funcionar, debe estar combinado con un Receptor específico (para la compatibilidad véase el catálogo de productos Nice S.p.a.). En particular, los modelos FLO2R-M y FLO4R-M pueden funcionar también con el lector de proximidad "Mom" de Nice.

MODELOS DE LA LÍNEA "FLO"

- Versiones para EU y CH: FLO1, FLO2, FLO4, FLO2R-M, FLO4R-M, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1R-SC, FLO2R-SC, FLO4R-SC.
- Versiones para USA (FCC Part 15) y Canadá (RSS210): FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U.

PROGRAMACIÓN

Controlar primero el funcionamiento del transmisor pulsando uno de los botones y comprobando que el Led destelle simultáneamente (= transmisión efectuada).

- Los transmisores tipo "Fior" se programan configurando con el DIP-switch (Fig. C) la misma combinación de On y Off presente en el Receptor.
- Los transmisores tipo "Fior-R" pueden programarse de diferentes maneras, según las posibilidades ofrecidas por el Receptor. Por consiguiente, programe su transmisor siguiendo detalladamente las instrucciones contenidas en el manual del Receptor. Este manual está disponible también en la página web: www.niceforyou.com.

SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS

Cuando la batería está agotada el transmisor reduce sensiblemente su alcance y la luminosidad del Led. El funcionamiento regular se restablece sustituyendo la batería agotada, respetando la polaridad (Fig. A, B). **Advertencia:** las baterías contienen sustancias contaminantes y NO deben arrojarse en los residuos comunes (Fig. D). Hay que eliminarlas utilizando los métodos de recogida selectiva previstos por las normativas vigentes locales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NOTA: El contenido de esta declaración corresponde a aquel de la última versión disponible, - antes de su impresión, de este documento oficial depositado en la sede de Nice S.p.a. En este manual el texto original ha sido readaptado por motivos de impresión.

NICE S.p.a. - via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italia, dichiara che tutti i prodotti della linea FLO (vedere le sigle indicate nei "Modelli de la linea FLO") rispondono ai requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/CE Equipos Radioeléctricos y Equipos Terminales de Telecomunicación, para el uso previsto del aparato. Los productos son fabricados en Clase 1.

Oderzo, 12 de Octubre de 2005 (Administrador delegado) **Lauro Buoro**

IMPORTANTES: Para los productos FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U (código para los E.E.U.U.; identificación de la FCC - PML433FRS; código para Canadá: IC - 61404-433FRS), leer el declaración siguiente.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC y con RSS-210 de la Industria Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento indeseado. Cualquier cambio o modificación hecha a este dispositivo sin el consentimiento expreso del fabricante puede invalidar la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frecuencia: 433.92 MHz (± 100 KHz)
- Alimentación: 12V DC; con batería tipo 23A
- Duración de la batería: estimada en 1 año (con 10 transmisiones por día)
- Alcance: estimado en 100 ± 200 m al aire libre y hasta 35 m en interiores
- Codificación radio: Fio = fija a 12 bit; Fior = rolling code a 52 bit
- Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +65°C
- Dimensiones / Peso: L. 73 x P. 40 x H. 15 mm / 14g

NOTAS: • Todas las características técnicas indicadas se refieren a una temperatura de 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento, manteniendo las mismas funcionalidades y el mismo uso previsto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il trasmettitore che avete acquistato fa parte della linea **FLO** di Nice S.p.a. I trasmettitori di questa linea sono destinati esclusivamente al comando di automazioni tipo sportaporta, apricordone, aprirapparelle, apritede e similari; **altri usi sono da considerarsi impropri e vietati!** Questa linea è composta da due tipologie di prodotto: i "Flo" a codice programmabile e i "Flor" a codice variabile (*rolling-code*). Ciascuna tipologia dispone di modelli a 1, 2, 4 canali e ogni modello, per poter funzionare, deve essere abbinato ad un Ricevitore specifico (per la compatibilità, vedere il catalogo prodotto di Nice S.p.a.). In particolare, i modelli FLO2R-M e FLO4R-M possono funzionare anche con il lettore di prossimità "Mom" di Nice.

MODELLI DELLA LINEA 'FLO'

– Versioni per EU e CH: FLO1, FLO2, FLO4, FLO2R-M, FLO4R-M, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1R-SC, FLO2R-SC, FLO4R-SC.

– Versioni per USA (FCC Part 15) e Canada (RSS210): FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U.

PROGRAMMAZIONE

Controllare prima il funzionamento del trasmettitore **preme**ndo uno dei suoi tasti e **verificando** il contemporaneo lampeggio del Led (= trasmissione avvenuta).

• I trasmettitori della tipologia "Flo" si programmano impostando con il DIP-switch (Fig. C) la stessa combinazione di On e Off presente sul Ricevitore.

• I trasmettitori della tipologia "Flor" possono essere programmati in diversi modi, in base alle possibilità offerte dal Ricevitore abbinato. Programmare quindi il vostro trasmettitore seguendo attentamente le istruzioni contenute nel manuale del vostro Ricevitore. Questo manuale è disponibile anche nel sito internet: www.niceforyou.com.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Quando la batteria è scarica, il trasmettitore riduce sensibilmente la sua portata e la luminosità del Led. Il regolare funzionamento viene ripristinato sostituendo la batteria scarica, rispettando la polarità (Fig. A, B).

– **Attenzione:** le batterie scariche contengono sostanze inquinanti e NON devono essere gettate nei rifiuti comuni (Fig. D). Occorre smaltirle utilizzando i metodi di raccolta "separata", previsti dalle normative vigenti sul territorio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NOTA: Il contenuto di questa dichiarazione corrisponde a quello dell'ultima revisione disponibile – prima della stampa del presente manuale – del documento ufficiale depositato presso la sede di Nice S.p.a. in questo manuale, il testo originale è stato redattato per motivi estetici.

Nice S.p.a. - via Pezza Alta, 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italia, dichiara che tutti i prodotti della linea FLO (v. sigle riportate) e "Modelle der Linie FLO" sono conformi ai requisiti essenziali richiesti da Direttive e RÄTTE 1999/5/CE, per l'uso cui gli apparecchi sono destinati. I prodotti sono in Classe 1.

Oderzo, 12 Ottobre 2005 (Amministratore delegato) **Lauro Buoro**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Frequenza: 433.92 MHz ± 100 KHz
- Alimentazione: 12V DC, con batteria tipo 23A
- Durata batteria: stimata 1 anno (con 10 trasmissioni al giorno)
- Portata: simula 100 ± 200 m all'esterno e fino a 35 m all'interno
- Codifica radio: Flo = fissa a 2 bit; Flor = rolling code a 52 bit
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +55°C
- Dimensioni / Peso: L. 73 x P. 40 x H. 15 mm / 14g

NOTE: • Tutte le caratteristiche tecniche riportate, sono riferite ad una temperatura ambientale di 20°C ± 5°C. • Nice S.p.a. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto, in qualsiasi momento lo riterrà necessario, mantenendone le stesse funzionalità e destinazione d'uso.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Vor Ihren erworbenen Sender gehört zur Serie **FLO** der Firma Nice S.p.A.. Die Sender dieser Serie dienen ausschließlich zur Steuerung von Automatisierungen wie Öffnungsrichtungen von Türen, Toren, Rollläden, Markisen und ähnlichem; **jeder andere Gebrauch ist unsachgemäß und daher untersagt!** Diese Serie besteht aus zwei Produkttypen: die Sender "Flo" mit programmierbarem Code und die Sender "Flor" mit variablem Code (*Rolling-Code*). Jeder Typ verfügt über ein-, zwei- und vierkanalige Modelle; damit ein Modell funktionieren kann, muss es mit seinem Empfänger kombiniert sein (für die Kompatibilität siehe den Produktkatalog der Nice S.p.A.). Insbesondere können die Modelle FLO2R-M und FLO4R-M auch mit dem Proximity-Leser "Mom" von Nice funktionieren.

MODELE DER SERIE 'FLO'

– Ausführungen für EU und CH: FLO1, FLO2, FLO4, FLO2R-M, FLO4R-M, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1R-SC, FLO2R-SC, FLO4R-SC.

– Ausführungen für USA (FCC Part 15) und Kanada (RSS210): FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U.

PROGRAMMIERUNG

Vorher kontrollieren, dass der Sender funktioniert; hierzu auf eine seiner Tasten **drücken** und **prüfen**, dass die LED gleichzeitig blinkt (= Sendung erfolgt).

• Die Sender des Typs "Flo" programmiert man, indem man mit DIP-Switch (Abb. C) dieselbe On und Off Kombination des Empfängers einstellt.

• Die Sender des Typs "Flor" können verschiedenartig je nach den Möglichkeiten programmiert werden, die der mit ihnen kombinierte Empfänger bietet. Programmieren Sie Ihren Sender daher genau nach den Anweisungen in der Anleitung Ihres Empfängers. Diese Anleitung steht auch im Internet unter www.niceforyou.com zur Verfügung.

ERSATZ DER BATTERIEN

Wenn die Batterie leer ist, reduziert der Sender seine Reichweite und die Helligkeit der LED. Nachdem die leere Batterie ersetzt worden ist, wird er wieder ordnungsgemäß funktionieren. Die Polung hierbei beachten (Abb. A, B).


– **Achtung:** leere Batterien enthalten Schadstoffe und dürfen daher NICHT in den Hausmüll gegeben werden (Abb. D). Sie müssen nach den örtlichen gültigen Vorschriften differenziert entsorgt werden.

KONFORMITÄTSPERKLÄRUNG

NOTIZ: Der Inhalt dieser Erklärung entspricht dem der letzten Revision des Dokuments, das vor dem Druck dieser Anleitung in den Sitz der Nice S.p.A. hinterlegten offiziellen Unterlagen verfügbar ist. In dieser Anleitung wurde der Originaltext aus Verlässgründen angepasst.

NICE S.p.A. - Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italien erklärt, dass alle Produkte der Serie FLO (siehe Kurzbezeichnungen in "Modelle der Linie FLO" mit den wichtigsten Anforderungen der Richtlinie RÄTTE 1999/5/CE konform sind, was den Einsatz betrifft, für den die Geräte bestimmt sind. Die Produkte gehören zu Klasse 1.

Oderzo, den 12. Oktober (Der Geschäftsführer) **Lauro Buoro**

**TECHNISCHE MERKMALE**

- Frequenz: 433.92 MHz ± 100 KHz
- Versorgung: 12Vdc mit 23A Batterie
- Dauer der Batterie: ca. 1 Jahr (bei 10 Sendungen pro Tag)
- Reichweite: ca. 100 ± 200 m außen und bis zu 35 m innen
- Funkcodierung: Flo = fix 12 bit; Flor = Rolling code 52 bit
- Betriebstemperatur: von -20°C bis +55°C
- Abmessungen / Gewicht: L. 73 x T. 40 x H. 15 mm / 14g

ANMERKUNGEN: • Alle angegebenen technischen Merkmale beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C ± 5°C. • Nice S.p.a. behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen, wobei Funktionalitäten und Einsatzzweck beibehalten werden.

OPIS PRODUKTU

Kupiony przez Was nadajnik należy do linii **FLO** firmy Nice S.p.a. Nadajniki tej linii są przeznaczane do sterowania wyłączając automatyką typu otwierania drzwi, otwierania bram, otwierania rolei, markiz podobnych. **Inne zastosowania uważa się za niewłaściwe i zabronione.** Linia ta składa się z dwóch rodzajów wyrobów: "Flo" z kodem programowalnym oraz "Flor" z kodem zmiennym (*rolling-code*) Każdy z tych typów dysponuje modelami 1, 2, 4 kanałowymi a każdy z modeli powiązany jest z właściwym odbiornikiem (w zakresie zgodności patrz katalog produktów Nice S.p.A.). W szczególności modele FLO2R – M oraz FLO4R – M mogą funkcjonować także z czujnikiem zbliżeniowym "Mom" produkcji Nice.

MODELE LINII „FLO”

– Wersje dla EU i CH: FLO1, FLO2, FLO4, FLO2R-M, FLO4R-M, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1R-SC, FLO2R-SC, FLO4R-SC.

– Wersje dla USA (FCC Part 15) oraz Kanady (RSS210): FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U.

PROGRAMOWANIE

Sprawdź najpierw funkcjonowanie nadajnika **wyłączając** jeden z jego przycisków i **kontrolując** jednocześnie pulsowanie diody (= wykonana transmisja).

• Nadajniki typu "Flo" programuje się ustawiając przy pomocy DIP-switch (**rys. C**) tę samą kombinację On oraz Off, jaka występuje w odbiorniku.

• Nadajniki typu "Flor" mogą być programowane w inny sposób, w zależności od możliwości oferowanych przez powiązany z nimi odbiornik. Zaprogramować należy zatem wasz nadajnik przestrzegając uważnie instrukcji zawartych w podręczniku waszego odbiornika. Podręcznik ten dostępny jest także na stronie internetowej: www.niceforyou.com.

WYMIANA BATERII

Kiedy bateria jest rozładowana, nadajnik znacząco zmniejsza swój zasięg oraz jasność świecenia diody. Regularna praca przywrócona zostaje po wymianie rozładowanej baterii, z zachowaniem biegunowości (**rys. A, B**).

– **Uwaga:** rozładowane baterie zawierają substancje szkodliwe i NIE powinny być wyrzucane do normalnych odpadków (**rys. D**). Należy użytkować je stosując metody zbiorczy "selektywny", przewidziane przez uregulowania obowiązujące na danym terytorium.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

UWAGA: Treść niniejszej deklaracji odpowiada ostatniej dostępnej wersji w sprawie konstrukcyjnej i technicznej ogłoszonego dokumentu złożonego w siedzibie Nice S.p.A. W podręczniku tym tekst oryginalny został przetłumaczony z przyczyn wydawniczych.

NICE S.p.A. - via Pezza Alta, 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italia, oświadcza, że wszystkie wyroby linii FLO (patrz oznaczenia podane w "Modelle der Linie FLO") są zgodne z podstawowymi wymaganiami ustanowionymi przez Dyrektywę RÄTTE 1999/5/EG, w zakresie użytkowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Wyrzoby posiadają Klasę 1.

Oderzo, 12 października 2005 (Zarządca delegowany) **Lauro Buoro**

**DANE TECHNICZNE**

- **Częstotliwość:** 433.92 MHz (± 100 KHz)
- **Zasilanie:** 12V DC, z baterii typu 23A
- **Durłość baterii:** szacowana 1 rok (przy 10 transmisiach dziennie).
- **Zasięg:** szacowany 100 ± 200 m na zewnątrz oraz do 35 m wewnątrz.
- **Kodowanie radiowe:** Flo = stała 12 bit; Flor = rolling code 52 bit
- **Temperatura działania:** od -20°C do +55°C
- **Wymiary / ciężar:** L. 73 x P. 40 x H. 15 mm / 14 g

UWAGI: • Wszystkie podane charakterystyki techniczne dotyczą typowej otoczenia wytworzonej w warunkach laboratoryjnych przy temperaturze 20°C ± 5°C. • Nice S.p.a. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobie w dowolnej chwili, gdy uzna, że to konieczne, zachowując jego funkcje i przeznaczenia zastosowania.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

De zender die u gekocht hebt maakt deel uit van de lijn **FLO** van Nice S.p.a. De zenders van deze lijn zijn uitsluitend bestemd voor gebruik voor het bedienen van automatiseringen van het type deuropeners, portopeners, rolluikopeners, zonweringopeners en dergelijke; **elk ander gebruik is als oneigenlijk gebruik te beschouwen!** Deze lijn bestaat uit twee soorten producten: de "Flo" met een programmeerbare code en de "Flor" met een variabele code (rollingcode). Elk type bestaat uit modellen met 1, 2, of 4 kanalen en om te kunnen functioneren moet elk model aan een specifieke ontvanger gekoppeld zijn (zie voor de compatibiliteit de productencatalogus van Nice S.p.a.). Met name kunnen de modellen FLO2R-M en FLO4R-M ook met de lezer "Mom" van Nice functioneren.

MODELLEN VAN DE LIJN 'FLO'

– Uitvoeringen voor EU en CH: FLO1, FLO2, FLO4, FLO2R-M, FLO4R-M, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1R-SC, FLO2R-SC, FLO4R-SC.

– Uitvoeringen voor USA (FCC Part 15) en Canada (RSS210): FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U.

PROGRAMMEREN

Controleer eerst de werking van de zender door op een van de toetsen daarvan te drukken en te controleren of het ledlampje tegelijkertijd knippert (= overseining heeft plaatsgevonden).

• De zenders van het type "Flo" worden geprogrammeerd door met behulp van de DIP-switch (**afb. C**) dezelfde combinatie van On en Off die op de ontvanger is gebruikt, in te voeren.

• De zenders van het type "Flor" kunnen op verschillende manieren geprogrammeerd worden, in functie van de mogelijkheden die de daaraan gekoppelde ontvanger biedt. Programmeer eerst de zender en volg daarbij die in de handleiding van uw ontvanger vervatte aanwijzingen nauwgezet op. Deze handleiding is ook beschikbaar op de internet-site: www.niceforyou.com.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Wanneer de batterij leeg is, reduceert de zender aanzienlijk het bereik en de lichtsterkte van het ledlampje. De zender gaat weer normaal vervoeren wanneer de lege batterij vervangen moet worden; let u hierbij goed op de polen (**afb. A, B**). – **Let op:** lege batterijen bevatten vervuilennde stoffen en mogen NIET met het gewone afval weggegooid worden (**afb. D**). Ze dienen verwerkt te worden door ze 'gescheiden' in te zamelen, zoals dat voorzien is in de plaatselijke van kracht zijnde regelgeving.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

NOTIZ: De inhoud van deze verklaring overeen met de laatste beschikbare herziening, – voordat deze handleiding gedrukt is, – van het officiële document dat ten kantore van Nice S.p.a. neergelegd is. In deze handleiding is de oorspronkelijke tekst om editoriale redenen aangepast.

NICE S.p.A. - via Pezza Alta, 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italia verklaart dat alle producten uit de lijn FLO (zie de afkortingen uit "Modelle van de lijn FLO") in overeenstemming zijn met de essentiële vereisten uit de Richtlijn RÄTTE 1999/5/EG, voor het gebruik waarvoor de apparaten bestemd zijn. De producten zijn in Klasse 1.

Oderzo, 12 oktober 2005 (Gedelegeerd bestuurder) **Lauro Buoro**

**TECHNISCHE GEGEVENS**

- Frequentie: 433.92 MHz ± 100 KHz
- Stroomvoorziening: 12V DC; met batterij van het type 23A
- Levensduur batterij: geschat op 1 jaar (bij 10 overseining per dag)
- Bereik: geschat op 100 ± 200 m buitenshuis en maximaal 35 m binnenshuis
- Codering radio: Flo = vast op 12 bits; Flor = rolling code op 52 bits
- Bedrijfstemperatuur: van -20°C tot +55°C
- Afmetingen / Gewicht: L. 73 x D. 40 x H. 15 mm / 14g

N.B.: • Alle technische gegevens hebben betrekking op een omgevings-temperatuur van 20°C ± 5°C. • Nice S.p.a. behoudt zich het recht voor op te wijzigingen aan te brengen in het product, zolang het functioneel en bij functioneel en gebruiksoedoeft echter gehandhaafd blijven.